



中国移动通信  
CHINA MOBILE

## 流動數據服務 - 一般設定

### WAP 設定

設定組名稱	PEOPLES_WAP
主頁	<a href="http://color.peoples.com.hk">http://color.peoples.com.hk</a>
代理主機	啓動
主代理主機 / IP 地址	172.031.031.036
次代理主機	無須輸入(埠 : 8080)
傳輸方式	GSM數據
傳輸方式設定	
撥接號碼	170170
認證類型	普通
數據通話類型	ISDN
數據通話速率	9600
登入類型	自動
用戶名稱	無須輸入
密碼	無須輸入
顯示終端機視窗	否

### GPRS 設定

設定組名稱	PEOPLES_GPRS
主頁	<a href="http://color.peoples.com.hk">http://color.peoples.com.hk</a>
代理主機	啓動
主代理主機 / IP 地址	172.031.031.036
次代理主機	無須輸入(埠 : 8080)
傳輸方式	GPRS
傳輸方式設定	
GPRS接入點 / APN	peoples.net
認證類型	普通
登入類型	自動
用戶名稱	無須輸入
密碼	無須輸入

### MMS 設定

設定組名稱	PEOPLES_MMS
主頁	<a href="http://mms.peoples.com.hk/mms">http://mms.peoples.com.hk/mms</a>
代理主機	啓動
主代理主機 / IP 地址	172.031.031.036
次代理主機	無須輸入(埠 : 8080)
傳輸方式	GPRS
傳輸方式設定	
GPRS接入點 / APN	peoples.mms
認證類型	普通
登入類型	自動
用戶名稱	無須輸入
密碼	無須輸入

